



## DŮLEŽITÉ!

Nepoužívejte zařízení, pokud jste si důsledně nepřečetli návod k použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením.

- V každé fázi je nutné ke spuštění vody stisknout příslušné tlačítko a podržet rukojet' příslušné hadice ve stlačené poloze.
- Pokud v kterémkoliv okamžiku nastane nouzová situace (nedostatečně zavřená okna nebo dveře atd.) Stiskněte tlačítko „STOP“.
- Po ukončení služby znova vložte hadici s tryskou na příslušné místo.



### VKLÁDÁNÍ MINCÍ A KARET

1



#### KOLA A HMYZ


Uchopte hadici ● a stiskněte tlačítko 1, pokropte disky a zachycený hmyz.



2

#### AKTÍVNÍ PĚNA


Uchopte hadici ● a stiskněte tlačítko 2 a rovnoměrně pokropte vozidlo. Začněte od spodní části a postupujte směrem ke střeše vozidla.



3

#### KARTÁČ

Uchopte hadici ● a stiskněte tlačítko 3. Jemně a rovnoměrně očistěte karoserii kartáčem. Objedte disky a podvozek.



4

#### VÝŠOKOTLAKÉ MYTÍ (PĚNY/ŠAMPÓN)


Uchopte hadici ● a stiskněte tlačítko 4. Vozidlo umyjete tak, že podržíte proud vody ve vzdálenosti asi 20 cm od karoserie. Postupujte shora dolů.



5

#### OCHRANNÝ VOSK


Uchopte hadici ● a stiskněte tlačítko 5. Rovnoměrně postříkejte vozidlo voskem. Vynechejte přední a zadní sklo.



6

#### NÍZKOTLAKÉ OPLACHOVÁNÍ BEZ SKVRN

Uchopte hadici ● a stiskněte tlačítko 6. Rovnoměrně postříkejte vozidlo. Postupujte od střechy směrem dolů.



#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- V případě nebezpečí resp. v nouzové situaci okamžitě pust'te hadici a stiskněte tlačítko „STOP“.
- Nemírete proudem vody na osoby nebo zvířata, proti samotnému mycímu zařízení, ani na elektrické zařízení.
- V případě, že by došlo ke kontaktu chemikálií s pokožkou, postižené místo omyjte pod dostatečným množstvím tekoucí vody.
- V případě, že by se chemikálie dostaly do kontaktu s očima resp. sliznicí, postižená místa omyjte pod dostatečným množstvím tekoucí vody a kontaktujte lékaře.
- Při nízkých teplotách se na servisní ploše a na zařízení může vytvořit led, zvyšte proto opatrnost a neklouzejte na ledě.
- Dávejte pozor, aby jste na servisní ploše nenarazili do schodů, zařízení a hadic.

- Pokud jsou poškozené hadice, pistole, či jiné části, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení nesmějí používat/obsluhovat děti.

